

## OxyVolt HandyTrike

### Комплектация:

- 1) Коробка
- 2) Электротрицикл
- 3) Зарядное устройство

### Эксплуатация и управление:

Управление:



- 1) Ручка управления скоростью транспорта.

Для использования нажмите на красную кнопку,  
загорятся лампочки –

лампочки показывают заряд аккумулятора:  
зеленый цвет - полностью заряжен 100%;  
оранжевый цвет - заряжен наполовину 50%;  
красный цвет - почти разряжен 10%,

далее поверните ручку на себя и ваш аппарат поедет.

2) Красная кнопка - фонарь;

Зеленая кнопка - гудок

3) Кнопка режима скорости/круиз-контроль

Красная кнопка имеет три положения:

левое- минимальная скорость 10км/ч;

центральное- повышенная скорость 15км/ч;

правое- максимальная скорость 20-25км/ч

Оранжевая кнопка круиз-контроль. Для использования наберите минимальную скорость и удерживайте ее, затем нажмите на оранжевую кнопку один раз, отпустите кнопку и ручка управления скоростью, аппарат будет ехать сам.

4) Кнопка заднего/переднего хода.

Левое положение- задний ход;

правое положение- передний ход.

5) Так же модель оснащена двумя тормозами.

Правый тормоз - передний;

левый тормоз - задний.

### **Складывание:**

1) Для того чтобы сложить руль электротрицикл Handytrike вам нужно:

Опустить руль до минимума,

нажать на блокировку вверх и

потянуть рычаг на себя.

Далее опустить руль вниз.

2) Для того чтобы сложить заднюю часть трицикла вам нужно:

Найти под сиденьем рычаг,  
нажать на него,  
одновременно придерживая за спинку.

Сиденье начнет опускаться,  
придерживайте за спинку до полного складывания.  
Далее опустите спинку вниз.

### **Предупреждаем!**

**Электротрицикл Handytrike не предназначен для катания в дождь.**

Если вы попали под дождь, рекомендуем:

1) Отключить всю электроэнергию

(сзади под сиденьем расположен аккумулятор,  
в негоходит провод,  
вытаскиваете провод из аккумулятора).

2) По возвращению домой снять аккумулятор, оставить ваш аппарат и  
аккумулятор просушиться (минимум 4 суток).

### **В зимний период настоятельно рекомендуем:**

1. снимать аккумулятор и
2. держать его в теплом месте.
3. Зарядить не менее 2 раз.
4. После последнего катания зарядить на максимум,
5. далее каждые 3 недели проверять заряд аккумулятора.

**Приятного Вам пользования Электротрициклом Handytrike**